



INSTRUCTIONS




APRIRE IL DISPENSER
CON LA CHIAVE MP FORNITA

*OPEN THE DISPENSER
WITH THE SUPPLIED KEY*



APRIRE LA RICARICA DI CARTA
COPRIWC (NON INCLUSA) E
POSIZIONARLA NEL DISPENSER

*OPEN THE TOILET SEAT COVER
PAPER (NOT INCLUDED)
AND PLACE IT IN THE DISPENSER*



CHIUDERE IL DISPENSER

CLOSE THE DISPENSER