

HEXTIO

STERILIZZATORE AD ARIA

MANUALE UTENTE E ISTRUZIONI



RADIC8

Gentile Cliente

Grazie per aver acquistato HEXTIO Air Steriliser, questa è la "tecnologia dell'aria pulita" al suo meglio. Questo prodotto è dotato di potenza e tecnologia per fornire aria pulita veloce ed efficiente. Speriamo che ti piaccia usare il tuo nuovo apparecchio!

LEGGI TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI USARE IL TUO APPARECCHIO

Quando utilizzi il tuo HEXTIO presta attenzione alle precauzioni di sicurezza, compreso il seguente:



Avviso

PER EVITARE IL RISCHIO DI INCENDIO, SCOSSE ELETTRICHE O LESIONI

- Utilizzare l'apparecchio solo per l'uso previsto.
- Per proteggersi dal rischio di scosse elettriche, non immergere alcuna parte del sistema in acqua o in altri liquidi.
- Questo apparecchio NON è un giocattolo.
- Questo apparecchio NON deve essere utilizzato da bambini o persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali.
- I bambini devono essere sorvegliati in ogni momento.
- Non guardare mai direttamente una luce ultravioletta ardente, in quanto ciò potrebbe danneggiare gli occhi in modo permanente.
- Per ridurre il rischio di scosse elettriche o danni all'apparecchio, spegnere e staccare la spina prima della pulizia o prima di eseguire qualsiasi manutenzione.
- Fare attenzione a tutti gli avvertimenti

Contenuti

SICUREZZA DELL'INSTALLAZIONE	4
PARTI E COMPONENTI CHIAVE	6
L'APPARECCHIO	6
FUNZIONI DELLA LUCE LED	6
TELECOMANDO	7
CAPPUCCIO DEL FLUSSO D'ARIA DIREZIONALE	8
PULIZIA E MANUTENZIONE	8
SOSTITUZIONE DEL FILTRO HEPA E DEL FILTRO A CARBONE	8
COME CAMBIARE LA CELLA DEL REATTORE	9
PROBLEMI	10
SERVIZIO CLIENTI.....	11
CONDIZIONI DI GARANZIA.....	11



Avviso – Indica importanti istruzioni di sicurezza da seguire per evitare lesioni.



Attenzione – Indica informazioni importanti per la vostra attenzione per evitare il rischio di lesioni o danni all'apparecchio




Vietato – Indica un'azione proibita




SICUREZZA DELL'INSTALLAZIONE:

Se l'apparecchio emette fumo, odori insoliti o fa strani rumori, spegnilo immediatamente e scollegalo. Contatta il tuo distributore.




1

Nessuna forma di acqua o liquido deve entrare nell'apparecchio, se questo accade, spegnilo immediatamente e scollegalo. Contatta il tuo distributore.




2

Non posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione, in quanto ciò potrebbe causare un incendio e/o provocare una scossa elettrica.




3

Assicurati che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente alla presa. Se l'alimentazione non è collegata correttamente, ciò potrebbe causare un incendio.



4

Non toccare la spina con le mani bagnate, in quanto ciò può causare gravi lesioni.



5

Non bloccare l'ingresso dell'aria dell'apparecchio, in quanto ciò ridurrà il flusso d'aria e si tradurrà in scarse prestazioni e danni all'apparecchio stesso.



6

Non spruzzare materiali infiammabili vicino all'apparecchio, in quanto si tratta di un pericolo di incendio.



7

Non sederti o stare in piedi o posizionare oggetti pesanti sull'apparecchio, in quanto ciò potrebbe causare lesioni e/o danni



8

Non spostare il prodotto mentre è acceso, in quanto ciò può causare un incendio e/o provocare una scossa elettrica.




9

Non alterare o modificare la spina o il cavo di questo apparecchio in quanto potrebbe causare un incendio o provocare una scossa elettrica.




10

Utilizzare il cavo di alimentazione e la presa appropriati, non sovraccaricare le prese con più cavi contemporaneamente.



11

Tenere il prodotto lontano da gas infiammabili, liquidi o altre sostanze combustibili, in quanto ciò potrebbe causare un'esplosione.



12

Per proteggersi dal rischio di scosse elettriche, non immergere alcuna parte del sistema in acqua o in altri liquidi.




13

Non tentare di riparare o sostituire alcuna parte di questa apparecchiatura a meno che non sia espressamente raccomandata in questo manuale. Tutti gli altri servizi devono essere indirizzati a un tecnico qualificato.



14


Collegare l'apparecchio solo a una presa AC 220V, se non supervisionata, può provocare una scossa elettrica.



15

Spegnere l'apparecchio durante la pulizia di una stanza

Dopo la pulizia è importante ventilare correttamente la stanza prima di riaccendere l'apparecchio.




16

Spegnere l'apparecchio durante la cottura. Gli oli rilasciati durante la cottura possono ridurre la durata dello sterilizzatore. Dopo la cottura la stanza deve essere ventilata per rimuovere gli oli. È ora possibile attivare l'apparecchio per rimuovere eventuali odori.



17

Il flusso d'aria NON deve essere limitato o ostruito da oggetti di grandi dimensioni come mobili, oggetti elettronici o tende.



18

Ventilazione giornaliera della camera per almeno 30 minuti.

L'apparecchio è progettato per purificare e sterilizzare l'aria interna, e lo farà in modo efficace se usato correttamente. Una buona qualità dell'aria interna richiede anche la ventilazione della camera. Si consiglia di aprire finestre e porte, o di utilizzare l'aria condizionata, per almeno 30 minuti al giorno.

19

Posizionare l'apparecchio ad almeno 3 metri di distanza dal letto, per evitare un raffreddamento eccessivo causato dal sonno in flusso d'aria diretto.



20


Utilizza una presa di corrente dedicata. L'elettricità fulminea o statica potrebbe influenzare il circuito e può causare un incendio o danneggiare l'apparecchio. Per evitare questo, collegare l'apparecchio in una presa dedicata, messa a terra.



21

PARTI E COMPONENTI CHIAVE

L'APPARECCHIO



1	Filtro a carbone Filtro HEPA
2	Lampada UVC
3	Filtro Esagono TiO2
4	Porta gomma
5	Vassoio reattore
6	Camera a specchio
7	Ventilatore di scirocco BLDC
8	Sensore VOC
9	UVC Ballast
10	Logo LED
11	Sensore di controllo remoto
12	Interruttore di alimentazione
13	Scheda di controllo

FUNZIONI DELLA LUCE LED

La modalità è indicata dal colore del logo LED come segue:


Blu – modalità automatica. Indica una buona qualità dell'aria e una velocità normale della ventola del 20%

Rosso – modalità automatica. Indica una qualità dell'aria scadente e un'elevata velocità della ventola del 100%

Verde – modalità manuale. La potenza della ventola può essere impostata a 3 velocità; bassa 20%, media 50%, o alta 100%

Rosso, lampeggiante continuamente – indica che dev'essere effettuata la sostituzione della cella del reattore.

TELECOMANDO




Nome	Funzione
Accensione/OFF	Per accendere/spengere l'apparecchio (ON/OFF). Sentirai un suono profondo.
Velocità del ventilatore	Per aumentare la velocità del ventilatore, premere prima il pulsante MANUALE, quindi SPEED + per aumentare la velocità e SPEED - per diminuire la velocità. Velocità della ventola: VENTOLA 1(20%), VENTOLA 2 (50%), VENTOLA 3 (100%)
LED	Attiva/Disattiva le luci LED.
Dormire	Quando si preme il pulsante di sospensione, la ventola passa a una velocità molto bassa (10%) e tutte le luci LED sono spente.
Modalità manuale	Questo pulsante consente di passare dalla modalità Automatica alla modalità manuale, in cui è possibile regolare la velocità della ventola.

CAPPUCCIO DEL FLUSSO D'ARIA DIREZIONALE




Per rimuovere, tirare saldamente da un lato del cappuccio, non tirare dalla parte anteriore.



PULIZIA E MANUTENZIONE

SOSTITUZIONE DEL FILTRO HEPA E DEL FILTRO A CARBONE


1. Rimuovere il coperchio del filtro dopo aver svitato le 2 viti agli angoli.



2. Sostituire il vecchio filtro con il nuovo (dall'alto).





3. Posizionare il coperchio del filtro al suo posto e stringere le 2 viti agli angoli



COME CAMBIARE LA CELLA DEL REATTORE

La cella del reattore deve essere sostituita dopo 8000 ore di lavoro. L'apparecchio possiede un timer integrato e ti farà sapere quando sono passate le 8000 ore, mostrando una luce rossa intermittente. Spegnerne l'unità prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione.



1	Svitare le 2 viti d'angolo fissando il coperchio del filtro e rimuovere sia il coperchio che il filtro.	
2	Rimuovere le 2 viti mostrate in questa immagine.	
3	Capovolgere l'apparecchio a testa in giù, staccare i 4 piedi di gomma e allentare le 4 viti al di sotto.	
4	Aprire il corpo e allentare le 4 viti che fissano la cella del reattore all'apparecchio (aprire l'unità potrebbe essere un po' difficile all'inizio, ma non preoccuparti, si aprirà se hai seguito i passaggi precedenti).	

5	Staccare il filo che collega la vecchia cella del reattore all'apparecchio.
6	Sostituire con la nuova cella del reattore e assemblarla in ordine inverso. La cella del reattore usata è completamente riciclabile. In quanto consumatore, è tua responsabilità smaltirla correttamente.
7	Ora sollevare con attenzione la parte superiore, tenendo il PCB, e montarlo sulla nuova cella del reattore in ordine inverso. Quindi posizionare la nuova cella del reattore all'interno dell'apparecchio e assemblarla in ordine inverso.
8	Ora riaccendi il tuo HEXTIO, tieni premuto il pulsante di accensione per 10 secondi per reimpostare il timer di avviso. Il tuo HEXTIO è pronto per le prossime 8000 ore.

PROBLEMI

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE
Il prodotto non si accende.	La spina non è correttamente inserita nella presa a terra.	Collegare il dispositivo a una presa a terra funzionante.
	Il telecomando è senza batteria	Sostituire le batterie in base alla polarità.
	Il voltaggio dell'AC è troppo basso.	Assicurarsi di collegare l'unità alla sua presa a terra 220 AC dedicata.
Flusso d'aria debole e rumore dal prodotto.	Il pre-filtro ha accumulato troppa polvere.	Pulire il pre-filtro per evitare questo problema. Cambiare anche il filtro HEPA quando dovuto.
Il timer predefinito non funziona.	La funzione timer non è stata attivata.	Impostare il timer secondo le istruzioni fornite in questo manuale.
La funzione di purificazione dell'aria non funziona correttamente.	L'aria interna è fortemente contaminata	La camera richiede ventilazione.
	Il pre-filtro è bloccato.	Pulire il pre-filtro
	Il filtro HEPA è bloccato	Sostituire il filtro HEPA.
	La stanza è troppo grande per l'apparecchio	Selezionare il viruskiller in base alle dimensioni della stanza.
	Il flusso d'aria è limitato	Assicurarsi che ci sia abbastanza spazio intorno al prodotto e che l'entrata dell'aria e la presa dell'apparecchio non siano ostruite.
Il dispositivo emette uno strano odore	Nuovo odore del prodotto	Il rivestimento antimicrobico della cella del reattore potrebbe rilasciare una piccola quantità di odore innocuo. Dovrebbe scomparire in una o due settimane.
	Filtri umidi	Quando si pulisce il pre-filtro con acqua, assicurarsi che sia completamente asciutto prima di reinstallarlo.
	Il prodotto è stato utilizzato in ambienti con un'alta concentrazione di odori alimentari.	Gli odori alimentari sono oleosi e possono penetrare nel filtro o nel modulo di sterilizzazione. Utilizzare una ventilazione adeguata.
	Il prodotto è stato utilizzato in ambienti con un'alta concentrazione di fumo	Nelle aree che emettono troppo fumo, le prestazioni del modulo di sterilizzazione possono essere influenzate. Utilizzare una ventilazione adeguata.

SERVIZIO CLIENTI

In questo manuale troverete una scheda contenente i dettagli della vostra garanzia limitata. Si prega di contattare il distributore se si verificano problemi con l'apparecchio o per procurare filtri sostitutivi o la camera del reattore quando questi raggiungono la fine del loro ciclo di vita.

I danni o i malfunzionamenti causati da negligenza, abuso, riparazioni non autorizzate o uso non conforme al Manuale dell'utente non saranno coperti. Tutte le garanzie sono rese nulle e il costo della riparazione sarà dovuto dall'utente in caso di danni causati da:

- Inserire oggetti estranei (come acqua, liquidi, oli, profumo, giocattoli, ecc.) all'esterno o all'interno dell'apparecchio;
- Trasporto o movimentazione;
- l'uso di prodotti come il benzene o diluenti;
- alimentazione o voltaggio di uscita non corretta;
- guasto o perdita di parte causata da smontaggi o modifiche non autorizzate;
- riparazione o sostituzione effettuata da persone non autorizzate;
- non rispetto delle istruzioni fornite in questa guida utente e come indicato dal centro di assistenza clienti locale;
- uso sconsiderato o improprio; e
- prodotto in un ambiente corrosivo o umido.

INDICAZIONI

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche alla progettazione e alle specifiche del prodotto senza preavviso.

Descrizione:	Sterilizzatore ad aria
Marchio:	VIRUSKILLER
Modello n.:	HEXTIO
Consumo elettrico massimo:	15 watt
Peso netto:	1.2 Kg
Dimensioni nette:	330 x 106 x 126 mm
Flusso d'aria (CFM)	11-20
Lampada UVC	1
Filtri esagonale TiO ₂	10





World Leading Air Sterilization Equipment



Sales & Design: First Floor, Columbia Mill, Bedford Street, Bolton, BL1 4BA
Tel : +44 (0) 1204 238823,
E-mail: info@radic8.com,

Manufacturer: INBair Korea LTD
3~4F, 72, Jomaru-ro 411 Beon-gil, Bucheon-si, Gyeonggi-do, South Korea
E-mail: inbair01@naver.com, www.inbair.com

Made in Korea | Designed in England

